



WEBからも説明書が確認できます
<https://beaubelle.shop/manual/>

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ご使用前に本書を必ずお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 「警告」「ご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

【工務店・電気工事店様へ】 この取扱説明書は、設置後必ずお客様へお渡しください。

警告



■ 次のような場所には取り付けしないでください。

- 落下によるケガのおそれがあります。
 - ・補強のない薄い場所（ベニヤ板、石こうボードなど）
 - ・傾斜した場所

■ 次のような配線器具には取り付けしないでください。

- 火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。
 - ・がたついたり、破損しているもの
 - ・斜めに取り付けられたもの
 - ・配線だけのもの
 - ・電源端子露出タイプ
- 工事店、電気店に配線器具の交換をご依頼ください。
 (交換には資格が必要です)

■ 交流 100V 以外で使用しないでください。

過電圧を加えると加熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ ランプは器具表示のものを使用してください。

間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

■ 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。

異常事態が収まったことを確認し、工事店、電気店にご相談ください。

■ 器具を改造したり、部品交換をしないでください。

火災、感電、落下のおそれがあります。

注意



■ 照明器具には寿命があります。

外観に寿命がなくとも、内部は劣化していきますので、定期的な点検・交換を行ってください。
 点検せず長時間使い続けると稀に火災、感電、落下などに至る場合があります。
 ※1年に1回は自主点検を行ってください。

■ 高温になるものを器具の間近に置かないでください。

布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。
 火災の原因となります。

■ 点灯中、消灯直後にランプやその周辺を触らないでください。

火傷の原因となります。

■ 浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となります。
 ※この器具は防湿、防雨型ではありません。

■ 器具を強く揺らしたりむやみに動かさないでください。

器具がぶつかったり、落下するおそれがあります。

お手入れの仕方



■ 明るくご使用いただくために、6ヶ月ごとに照明器具のお掃除をしてください。

- 器具をお手入れする際は必ず電源を切ってください。
- ・シェードはぬるま湯、または中性洗剤を浸した布を回く絞ってから拭いてください。
- ・ウッドシェードは乾いた布で拭いてください。

【警告】

- ・器具、ランプは水洗いしないでください。


【ご注意】

- ・ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。故障や色落ちの原因となります。
- ・金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷や腐食の原因となります。


■ リモコン操作について

本体はリモコンの「チャンネルボタン1」に登録されているため、本体の登録の必要なくご利用いただけます。
 操作方法の詳細については、別途同封のリモコン取扱説明書をご覧ください。

縦置き



横置き



■ 縦置きの組み立て方法

- 1 ウッドベースをダボに合わせて取り付けます。
- 2 ウッドベースの穴と本体のコネクタを合わせて設置します。
- 3 本体コネクタにACアダプタを付け、コンセントを差し込みます。

※濡れた手で触れないようご注意ください。
- 4 リモコンを操作して点灯・消灯をご確認ください。
 ※リモコンの操作方法は別途説明書をご確認ください

■ 横置きの組み立て方法

- ウッドベースを分割し、本体を横にして乗せます。ACアダプタは本体に直接差し込みます。
-

商品仕様 サイズ：直径150×高さ1065 (mm)
 重量：約1.7kg
 光源：1000lm LEDチップ仕様 (調光・調色可)
 電源：ACアダプタ
 専用リモコン付属
 ※単4電池は別売りとなります

発売元
株式会社 日昇
 〒799-3113 愛媛県伊予市米湊 323-1
 TEL：089-994-5952
 営業時間 平日 10：00～12：00、13：00～17：00
 保証期間は、お買上げより1年間となります。
Made in China